

## FOB Operating Instructions (English) / Instrucciones (Español)

When keg empties FOB shuts off keeping beer line full to faucet at bar!

Cuando el barril se vacia FOB deja de funcionar dejando la cerveza al nivel de la barra.

### Changing the Keg / Cambiando el barril



**Step 1** Disconnect empty keg and tap new keg.  
Desconecte el barril vacio y ponga el barril nuevo.

**Step 2** Push vent until chamber is full of clear beer.  
Hold vent as shown for 10 seconds.

Presione el ventilador hasta que la camara se llene de cerveza clara. Detenga el ventilador – como en la foto por 10 segundos.



**Step 3** Turn lever to up position to lift float.

Voltee la llave de paso hacia arriba hasta levantar el flotador.



**Step 4** Turn lever to down position for normal operation.

If frothy beer appears repeat Step 2.

Voltee la llave de paso en posicion hacia abajo, para operacion normal. (Si aparece cerveza espumosa repita el paso #2)

### Cleaning the Beer Line / Limpiando la linea de cerveza



**Step 1** Turn lever to up position while cleaning.  
Clean the beer line.

(Bypass FOB when using sponge pellets)  
Ponga la llave hacia arriba mientras se limpia.



**Step 2** Turn lever to down position for normal operation.

Voltee la llave en posicion hacia abajo para operation normal.